

### Daily Cleaning | Limpieza Diaria



1 Remove any foreign objects and other debris from base of urinal bowl.

Quite cualquier objeto extraño ó basura que se encuentre en la base.



2 Use ONLY non-abrasive cleaners.

SOLAMENTE utilice limpiadores no abrasivos.



3 Use ONLY a soft sponge/mop on urinal surface for cleaning.

SOLAMENTE utilice una esponja suave o un trapo para limpiar la superficie del mingitorio



4 Dry all surfaces with a soft cloth or rag. Done!

Seque las superficies interiores y exteriores con un trapo suave y seco. Listo!

### BlueSeal® Refill | Repuesto de Liquido BlueSeal®



1 Screw the PortionAid onto BlueSeal® bottle; squeeze bottle to measure 3 oz of BlueSeal®.

Conecte el Dosificador a la botella de BlueSeal® botella, presione la botella hasta medir 3 oz.



2 Pour BlueSeal® directly into EcoTrap® towards back of urinal.

Vierta el liquido BlueSeal® directamente dentro de la trampa, vaciando el producto en la pared interior del mingitorio.

BlueSeal® Trap Liquid Estimated Intervals	
Approximate Users per Day per Urinal	3 oz BlueSeal® Refill
1 - 75 *	Monthly
76 - 150 *	Twice a Month
151 - 225 *	Three Times a Month
226 - 300 *	Weekly
* Based on a 5 day work week	

Intervalos de Liquido BlueSeal® para la Trampa	
Usos aproximados por Día/Mingitorio	3 oz de liquido BlueSeal®
1 - 75 *	Mensual
76 - 150 *	2 Veces al Mes
151 - 225 *	3 Veces al Mes
226 - 300 *	Semanal
* Basado en semanas de 5 días laborales	

Remove or exchange EcoTrap® ONLY when needed (i.e. slow urine flow or pooling).  
Task Time: 3-4 Minutes

Quite o cambie la trampa EcoTrap® SOLO cuando sea necesario es decir, cuando el orin fluya despacio, o existan residuos.  
Tiempo Empleado: 3-4 Minutos



1 Have the X-Traptor® tool, new EcoTrap®, a plastic bag, and a deodorizer ready.  
Tengo listos la herramienta X-Traptor®, la trampa EcoTrap® nueva, una bolsa de plastico y un desodorante.



2 Insert X-Traptor® into trap slots and engage on knobs.  
Inserte la herramienta X-Traptor® en las rejillas de la EcoTrap® y asegurela.



3 While slowly pulling up, wiggle tool side to side to loosen EcoTrap®.  
Mientras jala la trampa despacio hacia arriba, mueva la herramienta de lado a lado para aflojar la EcoTrap®.



4 **DO NOT PULL STRAIGHT UP!**  
**NO JALE RAPIDAMENTE HACIA ARRIBA!**



5 With X-Traptor® still on EcoTrap®, pour liquid contents into the open drain hole of urinal.  
Con la EcoTrap® aun insertada en la herramienta X-Traptor®, vierta el liquido restante en el drenaje.



6 Deposit used EcoTrap® in plastic bag. Disengage and remove X-Traptor®.  
Deposite la EcoTrap® usada en una bolsa de plastico, y afloje y remueva la herramienta X-Traptor®.



Pour approx 5 gallons, of preferably hot water into drain hole to flush sediments before inserting new EcoTrap®.  
Vierta una cubeta de approx 5 galones de agua caliente de preferencia dentro del mingitorio para limpiar sedimentos.



Loosen any sediment accumulation in drain hole with any long object.  
Remueva cualquier acumulación de sedimento que haya en la salida con algun objeto alargado.



Insert new EcoTrap® into drain hole of urinal.  
Inserte la nueva EcoTrap® dentro del conducto de drenaje del mingitorio.



Press/Tap NEW EcoTrap® down, below drain hole rim.  
Presione NUEVA EcoTrap® hasta quedar por debajo del conducto de drenaje.



Fill new EcoTrap® with about 12 oz of water.  
Llene la EcoTrap® con 12 oz de agua.



Add 3 oz of BlueSeal® as per instruction sheet.  
Agregue 3 oz de BlueSeal® de acuerdo a instrucciones.

EcoTrap® Replacement Estimated Intervals	
Approximate Users per Day per Urinal	EcoTrap® Exchange
1 - 30 *	Annually
31 - 60 *	Twice a Year
61 - 90 *	Three Times a Year
91 - 120 *	Four Times a Year
* Based on 7,000 uses per urinal and 240 days usage	

Intervalos para el Reemplazo de la EcoTrap®	
Usos aproximados por Día/Mingitorio	Cambio de EcoTrap®
1 - 30 *	1 Vez por Año
31 - 60 *	2 Veces por Año
61 - 90 *	3 Veces por Año
91 - 120 *	4 Veces por Año
* Basado en 7,000 usos por mingitorio y 240 dis de uso anualizado	